

9036 **Chalumeau à Gaz**

Modèle D2190 Piezo start

Norme	EN521:2019
Type de gaz	Butane
Catégorie d'appareil	Pression de vapeur butane
Consommation	123g/ h
Entrée de chaleur nominale	1,7 kW

Ce produit fonctionne avec une cartouche de gaz butane 190g. (EN417 - type200).

Il peut être dangereux de tenter d'adapter le produit à d'autres types de contenants de gaz.

- 1- N'utilisez le produit que dans des zones bien ventilées.
- 2- Ne modifiez pas l'appareil. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité quant aux situations suivantes :
 - Utilisation incorrecte de l'appareil
 - Négligence de l'utilisation de l'appareil
 - Ajustement des composants erronés (cartouche de gaz, de rechange)
- 3- Avant d'insérer la cartouche de gaz, lire les instructions imprimées sur la cartouche en elle même.
- 4- Le retrait et l'ajustement de la cartouche doivent être effectués en extérieur.
- 5- Assurez-vous que l'appareil est hors de portée des enfants.
- 6- N'utilisez surtout pas l'appareil si la laveuse est endommagée ou en mauvais état.
- 7- N'utilisez pas l'appareil s'il y'a des fuites de gaz, s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- 8- Dans le cas d'une fuite de gaz, placez l'appareil à l'extérieur à l'écart des flammes et d'autres sources ou matériaux inflammables.
- 9- Assurez-vous que la surface du support est horizontale. De cette façon vous obtiendrez les meilleures performances en toute sécurité.
- 10- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité des matériaux inflammables.
- 11- Assurez-vous que le bouton du robinet de gaz est complètement fermé avant d'insérer ou de remplacer la cartouche de gaz.

Nettoyage de l'appareil

Avant de ranger l'appareil, assurez-vous que le robinet de gaz est complètement fermé et que l'appareil est nettoyé avec soin. Ce nettoyage est particulièrement recommandé si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.



Instructions de travail

A. Insertion ou remplacement de la cartouche de gaz

- La cartouche doit être changée en extérieur, loin de toute source d'inflammation.
- Vérifier que la cartouche est vide avant de la changer (secouer pour entendre le bruit du liquide).
- Fermer soigneusement le robinet de l'appareil.
- S'assurer que la laveuse de goupille est en parfaite condition.
- S'assurer que la cartouche de gaz à remplacer est complètement vide avant d'en insérer une nouvelle.
- Vérifier les joints avant de connecter une nouvelle cartouche dans l'appareil.
- Tourner le support de cartouche et sortir la cartouche vide.
- Insérer la cartouche de gaz et le support en acier.
- Tourner le support de cartouche.

B. Éclairage au chalumeau

- S'assurer qu'il n'a pas de fuite de gaz.
- **Mode D2190** : Appuyer sur le bouton rouge après l'ouverture du robinet de gaz.
- **Mode D2220** : Allumer une allumette et la mettre près du bûner, ouvrir lentement le robinet de gaz jusqu'à ce que le gaz s'inflamme.
- Pour réguler l'intensité de la flamme, ouvrir légèrement ou fermer le robinet.

C. Arrêt complet de la torche

Pour arrêter le chalumeau, le bouton de commande du robinet de gaz doit être complètement fermé. Après avoir utilisé cet appareil, attendre que le chalumeau refroidisse complètement.

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ ET AFIN DE VOUS FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL AVANT DE LE CONNECTER À LA CARTOUCHE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.