

7023

Machine à fileter

Modèle 162120

La machine à fileter 162120 permet de réaliser les fonctions suivantes :

- Coupe de tubes.
- Filetage de tubes par arrachement de copeaux.
- Ébavurage.

Les têtes permettent de régler la longueur et le diamètre extérieur de filetage.

Pièces / Boite	1
----------------	---

Caractéristiques générales

- Tête de filetage à ouverture automatique 1/2" à 2".
- Réglage rapide et simple de la dimension du filetage.
- Mandrin à choc et mors longs pour un serrage rapide et une prise ferme du tube en toute sécurité.
- Interrupteur de sécurité pour éviter les démarrages intempestifs.
- Moteur universel spécialement conçu pour les chantiers.
- Capacité : Acier - Inox.

Montage, réglage, mise en marche, tout est pensé pour vous permettre de réaliser vos filetages dans des conditions idéales.

Consignes de sécurité

La machine à fileter Nobel est une machine électromécanique pouvant présenter certains dangers.

Il est donc important de bien veiller à respecter les consignes suivantes :

Choix de l'outil

N'utilisez pas d'outils ou de dispositifs adaptables de trop faible puissance pour exécuter des travaux lourds. N'utilisez pas les outils à des fins autres que les travaux pour lesquels ils ont été conçus.

Entretien et stockage

Rangez vos outils dans un endroit sûr. Les outils non utilisés doivent être rangés dans un endroit sec et fermé, hors de portée des enfants.

Observez les indications relatives à l'entretien ainsi que les indications de changement d'accessoires. Maintenez les poignées sèches et exemptes d'huile et de graisse.



Toutes les réparations doivent être effectuées par des professionnels qualifiés avec des pièces détachées d'origine, faute de quoi l'utilisation de l'outil peut représenter un danger pour l'utilisateur.

Instructions de sécurité pour l'utilisateur

Portez des vêtements de travail appropriés.

Lors de travaux à l'air libre, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante.

Veillez à ce que la zone de travail soit bien éclairée. N'utilisez pas d'outils électriques si des liquides ou des gaz inflammables se trouvent à proximité.

Consignes de manutention et de travail

La machine doit être alimentée par une tension de 220 V. Ne tirez pas la machine par son câble d'alimentation. De même, ne débranchez pas la machine en tirant sur le câble.

Portez des lunettes de protection protégeant vos yeux des projections d'huile et, surtout, de copeaux.

Portez obligatoirement un casque de protection des oreilles.

Portez des gants pour manipuler les copeaux : mauvaises coupures, fines et profondes.